Vejledning til påføring af strygemærker til tøj

1. Det skal du bruge

Inden du går i gang, skal du sørge for at have følgende ved hånden:

- ✓ Dine strygemærker til tøj.
- ✓ Den beklædningsdel eller det stykke stof, du vil dekorere.
- ✓ Et strygejern eller en varmepresse.
- ✓ Bagepapir (også kaldet pergamentpapir).
- ✓ En flad, varmebestandig overflade.

2. Påføringsmetoder

Metode 1: Brug et almindeligt strygejern (anbefales)



1. Klargør stoffet: Stryg først tøjet eller stoffet for at fjerne eventuelle folder, og læg det derefter fladt på et strygebræt eller en varmebestandig overflade.

2. Indstil strygejernet: Varm strygejernet op til middel varme (150 °C). Brug ikke damp.

3. Læg strygemærket på den rette plads: Klip strygemærkets motiv ud, og læg det på stoffet med motivet vendt opad, så det sidder centralt.


4. Dæk med bagepapir: Læg et stykke bagepapir over hele strygemærket for at beskytte det mod direkte varme.

5. Påfør varme og tryk: Hold strygejernet på strygemærket med eet jævnt og konstant tryk i 30–40 sekunder. Flyt ikke strygejernet rundt.

6. Lad det køle af: Fjern bagepapiret, og vent tre minutter, indtil overførslen er afkølet og har sat sig fast.

7. Fjern beskyttelsesfilmen: Træk forsigtigt den gennemsigtige beskyttelsesfilm af. Hvis det ikke løsner sig let, skal du gentage trin 4–6 for at få overførslen til at sidde bedre fast.

Metode 2: Brug en varmepresse



1. Klargør stoffet: Stryg først tøjet eller stoffet for at fjerne eventuelle folder, og læg det derefter fladt på varmepressens overflade.

2. Læg strygemærket på den rette plads: Klip strygemærkets motiv ud, og læg det på stoffet med motivet vendt opad, så det sidder centralt.

3. Dæk med bagepapir: Læg et stykke bagepapir over hele strygemærket.

4. Påfør varme og tryk: Indstil varmepressen til 150 °C med et tryk på 3–4 bar. Hold trykket i 10–15 sekunder.

5. Lad det køle af: Vent tre minutter, og fjern derefter forsigtigt beskyttelsesfilmen, der dækker overførslen.

3. Stoffets egnethed

Disse strygemærker til tøj kan bruges på bomuld, syntetiske stoffer og blandinger af bomuld og syntetiske fibre.

4. Plejeinstruktioner

Sådan holder du dine strygemærker til tøj i topform:



Vent, før du vasker det
Vent mindst 24 timer efter påføring, før du vasker tøjet første gang.



Vask det forsigtigt
Vask ved højst 30 °C.



Vend vrangen ud
Vask tøjet med vrangen udad, og læg et beskyttende stykke stof over trykket.



Undgå aggressive behandlinger
Brug ikke blegemiddel eller stærke kemikalier, og få det ikke renset.



Lad det lufttørre, hvis det er muligt
Det er muligt at tørre i tørretumbleren, men det frarådes – lufttørring gør, at dine strygemærker holder længere.



Stryg forsigtigt
Stryg om nødvendigt med vrangen udad, eller læg et stykke stof over strygemærket for at beskytte det.